



## Тепловентиляторы ТВО



Тепловентиляторы предназначены для создания комфортного теплового режима в производственных, офисных, торговых, сельскохозяйственных и складских помещениях.

Внутри тепловентилятора находится нагревательный элемент и обдувающий его вентилятор. Такая конструкция позволяет создавать поток горячего воздуха, равномерно распределяемого по помещению.

Температура в помещении задается с помощью встроенного регулятора температуры в диапазоне от 0°C до +35°C. Если температура в помещении опускается ниже заданной на регуляторе - то автоматически включается блок обогрева и вентилятор обдува. По достижению заданной температуры блок обогрева отключается, и работает только вентилятор на рециркуляцию (перемешивание) воздуха. При понижении температуры ниже заданной - обогрев снова включается.

Электросхема тепловентилятора предусматривает блокировку включению ТЭНов при выключенном электродвигателе тепловентилятора.

### Технические характеристики

Показатели:	Тип вентилятора			
	ТВО-15	ТВО-20	ТВО-25	ТВО-40
Мощность, кВт	15	20	25	40
Диапазон регулирования температуры, °С	0÷35	0÷35	0÷35	0÷35
Перепад температур, °С	25	35	45	65
Режим работы	автоматический			
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	3200	3000	2700	2500
Питание	~3ф 380В 50Гц	~3ф 380В 50Гц	~3ф 380В 50Гц	~3ф 380В 50Гц
Масса, кг	37	40	43	50
<b>Цена, руб</b>	<b>14 000</b>	<b>14 290</b>	<b>14 850</b>	<b>16 500</b>